

# 応急仮設住宅の完成するまで

## 組立ハウス



木杭切断



土台設置



杭打ち



大引設置



床パネル敷き込み



柱及び梁組立



壁パネル落し込み



庇下地設置



水平確認



庇組立



折板組立



完成

## ユニットハウス



基礎設置



本体組立



ユニット仮置き



フレーム立ち上げ



仮設置完了



水平確認



フレーム連結組立



フレーム組立完了



壁パネル組立



壁パネル組立完了



建具組立



完了